

INFORMATION OM DIN ELANLÄGGNING

STRÖMBRYTARE/VÄGGUTTAG

Strömbrytare och vägguttag är av fabrikat ABB och i serie Jussi. Om en strömbrytare ska bytas ut mot en dimmer bör dimmern vara av samma fabrikat och serie för att passa i befintliga kombinationsramar.

ARMATURER/LJUSKÄLLOR

Vid byte av ljuskällor till armaturer skall samma typ av ljuskälla användas. Ljuskällor ska bytas när strömmen är avslagen till armaturerna.

Spotlightskena i kök:

Fabrikat Vinga, modell Vetro. Ljuskälla 230V halogenlampa, 50W, GU10 sockel.

Spotlights i badrumstak:

Fabrikat Sylvania, modell Instar Trend. Ljuskälla 12V halogenlampa, 35W, GU5,5 sockel.

Armaturl på balkong:

Fabrikat Norlys, modell Asker. Ljuskälla 18W kompaktlysrör, G24d-2 sockel.

Bänkararmatur i badrum:

Fabrikat Glamox , modell Jane. Ljuskälla 14W lysrör.

Armaturl i klädkammare:

Fabrikat Ifö, modell Opus 100. Ljuskälla 10/13W 4-pin kompaktlysrör, G24q-1 sockel

BRANDVARNARE

Allmänt

Enligt myndighetskrav är brandvarnare installerad i din lägenhet.

I lägenheter med två eller flera brandvarnare så är dessa trådlöst sammankopplade med varandra.

Specifikation

Fabrikat Deltronic

Strömförsörjning

Brandvarnaren levereras med det nya miljövänliga 9V litium batteriet Ultralife-10-Years.

Brandvarnaren ger ett blinkande rött sken 1 gång/minut och indikerar att batteriet fungerar.

Vid byte av batteri bör man välja ett 9V litium batteri som har en längre livslängd ca 10 år.

Test och skötsel

Prova brandvarnaren minst en gång per månad genom att hålla testknappen intryckt minst 3 sekunder så att larmsignalen ljuder och den röda signallampan blinkar snabbt.

Om sirenen ljuder och lampan blinkar snabbt så är brandvarnarens funktioner korrekta.

Sirenen ljuder så länge testknappen hålls intryckt eller så länge det finns rök i brandvarnaren.

Prova alltid brandvarnaren omedelbart efter semester eller vid annan längre frånvaro från din bostad.

Cirka 2 veckor innan batteriet är helt slut börjar brandvarnaren ge ifrån sig korta ljudstötter ungefär en gång/minut och indikerar då att batteriet börjar ta slut och skall bytas omgående.
(För att byta batteriet vrids brandvarnaren åt vänster dvs. moturs)

Brandvarnaren skall rengöras regelbundet, minst 2 gång per år, rengöring görs enklast med dammsugare med mjuk borste.

Pausfunktion

Denna brandvarnare har pausfunktion i anslutning till testknappen.

Om matlagning eller annan riskfri källa sätter igång larmet, kan den tystas temporärt genom att trycka in testknappen i några sekunder. Känsligheten är sänkt under en tillfällig period på 10 min.

Om röktheten ökar under denna period (dvs. från eld) går enheten över till att larma.

Efter 10 min. pausfunktion återgår brandvarnaren automatiskt till normalt bruk.

Ansvar för funktionskontroll, test och skötsel åligger lägenhetsinnehavaren.

Byte av batteri utförs av lägenhetsinnehavaren.

JORDFELSBRYTARE

Allmänt

Din elcentral är försedd med en jordfelsbrytare.

Den känner av om någonting är fel i elsystemet och stänger då av strömmen.

Felsökning

Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut?

Följande åtgärder rekommenderas:

Återställ jordfelsbrytaren genom att trycka upp knappen som fallit ner.

Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel.

Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel.

Slå ifrån automatsäkringarna i den aktuella elcentralen, slå till jordfelsbrytaren igen.

Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren bryter.

Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes.

Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i eller före centralen, kontakta behörig elinstallatör.

Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lampor i tak, som hör till gruppen.

Slå därefter till jordfelsbrytaren.

Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat kontakta.

Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat till uttagen i taget tills att jordfelsbrytaren bryter.

Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig.

Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera.

Underhåll

Var sjätte (6) månad ska du motionera en jordfelsbrytare.

En lämplig tidpunkt för att komma ihåg detta är när vi ändrar sommar- och vintertid.

Allt man behöver göra är att **trycka på testknappen**; jordfelsbrytaren slår ifrån och man får återställa den för hand genom att trycka upp knappen som fallit ner.

Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel.

HANDDUKSTORK

Samtliga badrum är förberedda för installation av handdukstork. Där handdukstork ej är monterad är en anslutningsdosa med framdragna kablar monterad på väggen. I lägenheter där handdukstork har valts som tillval är en handdukstork av fabrikat Pax, modell Flex I 4/550 Momento monterad. Torken styrs av timer i nedre fästet. (Se separat bruksanvisning)

KOMFORTVÄRME I BADRUMSGOLV

Värmeslingor av fabrikat Ensto typ EFHTK är installerade i badrum och WC/dusch. Komfortvärmen styrs av en termostad ovanför strömbrytaren i badrummet. Knappen på termostaten är för av och på, med ratten ställer man in önskad temperatur. I och med att slingan är ingjuten några centimeter ner i golvet så tar det ett par timmar tid att värma upp hela golvet. För bästa effekt av komfortvärmen ska denna inte slås av och på utan vill man ha varmare golv ska man låta slingan vara tillslagen hela tiden och istället reglera temperaturen med ratten. Tänk på att elförbrukningen ökar ju högre temperatur man har.