

# RCO FREECALL

---

SYSTEM "FREECALL ENTRY" FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT I FASTIGHETEN.

## INSTRUKTION FÖR BOENDE

**A) Din besökare står vid entrén och ringer från sin mobiltelefon:**

**Gör så här för att låsa upp porten via din telefon:**

1. Lyft luren, verifiera besökarens identitet.
2. Informera besökaren att du låser upp porten, avsluta samtalet.
3. Ring till FreeCall, telefonnummer **08-551 093 76**
4. Låt **2** signaler gå fram, *lägg sedan på luren*. Porten låses upp.

Uppringningen till FreeCall kostar inget eftersom FreeCall inte "lyfter luren".  
Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din telefon har den funktionen!

**B) Din besökare har inte mobiltelefon:**

Lägg ut en tillfällig portkod som gäller under 2 timmar.

**Gör så här för att lägga ut den tillfälliga portkoden:**

1. Meddela portkoden (= **de 4 sista siffrorna i ditt telefonnummer**) i förväg till din besökare. Tala också om hur länge den gäller.
2. Ring till FreeCall, telefonnummer **08-551 093 76**
3. Låt **4** signaler gå fram, *lägg sedan på luren*.
4. Besökaren anländer inom portkodens giltighetstid, knappar in den 4-siffriga koden på kortläsaren som låser upp porten.

Uppringningen till FreeCall kostar inget eftersom FreeCall inte "lyfter luren".  
Lägg gärna in FreeCall som ett kortnummer om din telefon har den funktionen!

# RCO FREECALL

---

**SYSTEM "FREECALL ENTRY" FÖR PORTÖPPNING ÄR INSTALLERAT  
I FASTIGHETEN.**

## **INSTRUKTION FÖR BESÖKARE *MED* MOBILTELEFON**

**RING MED DIN MOBILTELEFON TILL DEN HYRESGÄST  
DU SKA BESÖKA.**

**HYRESGÄSTEN LÄSER UPP PORTEN. KORTLÄSARENS LAMPA  
LYSER GRÖNT SÅ LÄNGE DÖRREN ÄR UPPLÅST.**

## **INSTRUKTION FÖR BESÖKARE *UTAN* MOBILTELEFON**

**LÅS UPP PORTEN MED DEN 4-SIFFRIGA, TIDSBEGRÄNSADE  
PORTKOD DU TIDIGARE HAR FÅTT AV HYRESGÄSTEN:  
KNAPPA IN PORTKODEN PÅ KORTLÄSARENS KNAPPSATS.**

**KORTLÄSARENS LAMPA LYSER GRÖNT SÅ LÄNGE DÖRREN ÄR  
UPPLÅST.**