

# Solskydd, balkong

## Användning

Vänligen säkerställ innan du använder solskyddet att upphängningen går att röra fritt.

Beakta: Om upphängningen är blockerad (t.ex. genom isbildning) eller abrupt har stoppats (t.ex. genom att sänka ner främmande objekt i fönstret) kan upphängningen skadas.

### Vid solskydd med dragrem

Undvik att riva i resp. släppa med upphängningen okontrollerat.

### Vid solskydd med vevdrift

Vrid veven endast i avsedd riktning. Använd driften jämnt och utan att använda våld

### Vid solskydd med elektrodrift

Ännu en gång hänvisningen att upphängningen måste kunna löpa fritt. Beakta detta speciellt om användningen görs med en automatisk apparat.

Vid användning flera gånger efter varandra kan termoskyddsbrytaren aktiveras, motorn körs då inte mer. Vänta i några minuter brytaren släpper driften fri när det ha kylts ner.

Vid störningar efter ett åskväder (indirekt åsknedslag) kan urkoppling och återinkoppling av motvarande ledningsskyddsbrytare (säkring) återställa funktionerna.

### Varning!

Belastningar utan syfte påverkar solskyddets funktion och säkerhet. Vid felanvändning och osakmässig användning gäller inte garantin.

Tekniskt sett är HELLA:s solskydd underhållsfria.

## Rengöring och skötsel

För rengöring kan de beskiktade elementen som låda, ledningsskenor eller profiler torkas av med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel. Även upphängningen kan göras rent på detta sätt.

Vänligen: Använd inga lösningsmedel eller alkohol (sprit). Använd inga rengöringsmedel som skaver.

### Ytterligare hänvisningar

Om upphängningen har körts in våt efter ett regn, så låt den torka i utkört tillstånd vid nästa tillfälle.

Utsätt inte solskyddet för byggnadsfukt under en längre tid. Speciellt aggressivt avdunstningsvatten genom färdigputs eller färg kan leda till korrosionsskador på produkten.

Lufta regelbundet och torka kondensmedel från den inre metalledarna.

**Beakta! Ett utdraget textilt solskydd är inget skydd för barn mot att ramla ur fönstret.**

## SKÖTSELRÅD / HOITO-OHJEET / VEDLIKEHOLDSRÅD / VEDLIGEHOLDELELSERÅD



**1.** Väven stöter ifrån sig varje typ av vätska både vatten- och oljebaserade. Om en vätska genom tryck eller gnidning tränger in i fibrerna, räcker det att använda vanligt lösningsmedel för att avlägsna fläcken (kemiskt ren bensin eller Tricloretylen).

**2.** Teflonbehandlingen förblir effektiv även efter upprepade tvättar. Tyget behåller alla ursprungliga egenskaper.

Tvättinstruktion: Ej maskintvätt/maskintvättmedel

Handtvätt/vattentvätt med mjuk borste i ljummet vatten (ej över 50°) med tvättmedel av handdisktyp.

Skölj rikligt med vatten. Kemtvätt med vanliga i handeln förekommande produkter.



**1.** Kangas hylkii kaikentyyppisiä nesteitä, niin vesi kuin öljypohjaisia. Jos nestettä on painettu tai hangattu kankaan kuituihin, tahran puhdistamiseen riittää tavallinen irroitusaine (kemiallisesti puhdistettu bensiini tai Tricloretyleni).

**2.** Teflonkäsittely säilyttää tehokkuutensa myös useiden pesujen jälkeen. Kangas säilyttää kaikki alkuperäiset ominaisuutensa.

Pesuohteet: Ei konepesu/konepesuainetta.

Käsipesu/vesipesu pehmeällä harjalla haaleassa vedessä (ei yli 50°) käsitiskiainityyppisellä pesuainella Huuhtelee runsaalla vedellä. Kemiallinen pesu tavallisilla saatavilla olevilla tuotteilla.



**1.** Duken avviser aller typer væske, både vann og oljebaserede. Om en væske blir trykt eller gnidd inn i fibrene holder det å benytte vanlige løsningsmidler for å fjerne flekken. (Kjemisk ren bensin eller Tricloretylen).

**2.** Teflonbehandlinger forblir effektiv selv etter gjentatte vask. Stoffet beholder alle opprinnelige egenskaper.

Vaskeinstruksjon: Ikke benytt maskinvask eller maskinvaskemidler. Handvask med myk børste i lunkent vann, ikke over 50° C med handvaskemiddel, ren grønnsåpe anbefales. Skylles i rikelig med vann.



**1.** Dugene skyr alle typer væske både vand & oliebase. Hvis en væske - ved trykpåvirkning eller gnidning - trænger ind i fibrene, er det tilstrækkeligt at bruge almindelige opløsningsmidler for at fjerne pletterne (f.x. rensebenzin eller Trichlorethylen).

**2.** Teflonbehandlingen forbliver virksom selv efter gentagen vask. Dugen bevarer alle sine oprindelige egenskaber.

Vaskeinstruktion: Må ikke maskinvaskes. Anvend ikke maskinvaskemidler! Håndvaskes med blød børste i lunkent vand (ikke over 50 grader) med almindeligt håndsæbe. Skyl efter med rigeligt vand. Kan kemisk renses med de i handelen almindeligt forekommende produkter.